Laden- bzw. Bürofläche, EG rechts



Die u. a. Maße sind ca.-Maße. Bei Einbaumöbeln / Ladeneinrichtungen hat der Mieter selbst nachzumessen und zu kontrollieren, ob die Stellfläche ausreicht.